

# Istruzioni per l'uso

# per pompa dosatrice magnetica Prominent<sub>®</sub> gamma/ L





GALA

Inserire qui il codice di identificazione del dispositivo

Leggere per intero le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'apparecchiatura! Conservare con cura il manuale! In caso di danni derivanti da uso improprio, la garanzia decade!


# Stampa

Istruzioni d'uso ProMinent® gamma/ L © ProMinent Dosiertechnik GmbH, 1999

ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmachergewann 5-11 69123 Heidelberg Germania info@prominent.com www.prominent.com

I testi sono soggetti a modifiche tecniche.

# Elementi di comando: visione d'insieme



- Display a cristalli liquidi
- 2 Manopola di regolazione lunghezza corsa
- Tasto SU 3
- 4 Tasto P
- 5 Tasto GIÙ
- 6 Tasto STOP/START
- 7 Tasto i
- 8 Spia avviso di guasto (rosso)
- Spia di allarme (giallo) 9
- Spia di funzionamento (verde) 10
- Spinotto "Controllo dosaggio"
- Spinotto "Comando esterno" 12
- 13 Spinotto "Interruttore di livello"

### Funzione dei tasti

In visualizzazione continua (azionamento)

In modalità regolazione (regolazioni)

# Tasto STOP/START



Breve pressione arrestare pompa, arrestare pompa, avviare pompa avviare pompa

# Tasto P



Breve pressione Avviare caricamento (solo in modalità "batch"), Conferma immissione-salta a

Annulla errori

successivi

Pressione 2 s Cambio in modalità regolazione

Pressione 3 s

Pressione 10 s Visualizza versione software

Pressione 15 s Caricare impostazioni di fabbrica (calibratura)

punto menu o visualizzazione continua

Salta a visualizzazione continua

# Tasto i



Premere 1 volta Cambio tra le visualizzazioni continue Cambio tra "variare singole cifre"

e "variare un numero" Premere 2 volte Per "variare singole cifre": salto alla prima cifra

# Tasti freccia SU e GIÙ





Premere 1 volta (finché non compare "Set") Cambiare grandezze direttamente modificabili

Scegliere altre impostazioni, cambiare singola cifra o numero


Premere contemporaneam. Aspirare

# **Operating-/Settings Diagram**





# Continuous display



# Indice

			generali per l'utente			
1	Desc	crizione	della pompa	11		
2	Sicurezza					
3	Mag	azzinaç	ggio, trasporto e disimballaggio	12		
4	Sche	ema del	l'apparecchio ed elementi di comando	12		
	4.1		a dell'apparecchio			
	4.2		nti di comando			
5	Desc	crizione	del funzionamento	13		
6	Mon	taggio	e installazione	16		
	6.1		azione dei relè			
7	Reg	olazioni	l	21		
	7.1	Contro	Ilare grandezze regolabili	22		
	7.2	Cambi	are in modalità di regolazione	22		
	7.3	Sceglie	ere la modalità di funzionamento (menu MODE)	23		
	7.4	Impost	azioni della modalità di funzionamento (menu SET)	23		
		7.4.1	Impostazioni modalità "manual"	23		
		7.4.2	Impostazioni modalità "analog" (menu ANALG)	23		
		7.4.3	Impostazioni modalità "contact" (menu CONTCT)	25		
		7.4.4	Impostazioni modalità "batch" (menu BATCH)	27		
	7.5	Impost	azioni delle funzioni programmabili (menu SET)	28		
		7.5.1	Impostazioni funzione "calibratura" (menu CALIB)	28		
		7.5.2	Impostazioni funzione "stadi pressione" (menu PRESS)			
		7.5.3	Impostazioni funzione "frequenza ausiliaria" (menu AUX)	29		
		7.5.4	Impostazioni funzione per il "flusso" (menu FLOW)			
	7.6		re codice (menu CODE)			
	7.7	Cance	llare numero totale corse o litri complessivi (finestra CLEAR)	30		
8	Mes	sa in fu	nzione	31		
	8.1	Aziona	mento manuale	31		
9	Man	utenzio	ne	33		
10	Ripa	razioni		33		
11	Elim	inazion	e dei malfunzionamenti	38		
	Mes	saggi di	errore	38		
	Segnali di guasto					
12	Disa	ttivazio	ne e smaltimento	39		

# Indice

13	Dati tecnici	40
	13.1 Dati di rendimento e peso	40
	13.2 Riproducibilità dei risultati di dosaggio	41
	13.3 Viscosità	41
	13.4 Dati sui materiali per le unità di dosaggio	41
	13.5 Dati elettrici	41
	13.6 Condizioni ambientali	42
	13.7 Tipo di protezione e classe di protezione	42
	13.8 Compatibilità	42
	Allegati	42
	Allegati	43
	Dimensioni gamma/ L	
	Rappresentazione esplosa delle unità di alimentazione	47
	Diagrammi per la regolazione della portata	
	Dichiarazione di conformità CE	70

# Identcode

Inserire il codice identificativo presente sull'etichetta del dispositivo nel campo grigio sottostante

GALA	GA	LA Se	erie gamm	na/ L, ver	sione a	
	Tipo  1000 1601 1602 1005 0708 0413 0220 1605 1008 0713 0420 0232	Capa bar 10 16 16 10 7 4 2 16 10 7 4 2	ncità  //h  0,74  1,1  2,1  4,4  7,1  12,3  19,0  4,1  6,8  11,0  17,1  32,0	· Magnetica . Magnetica	Ø 70/M70	
		PPE PPB NPE NPB PVT TTT	Versione ma Polipropilene Polipropilene Vetro acrilico Vetro acrilico PVDF/PTFE PTFE/PTFE	e/EPDM e/FPM b/EPDM b/FPM	1/DTEE	
			Acciaio inoss  Versi 0 senza 1 senza 2 con c 3 con c 4 senza	a deaerazione, seaerazione, seaerazione deaerazione seaerazione seaer	dosaggio: senza molla valvola, con molla valvola, enza molla valvola enza molla valvola con molle valvola con molle valvola p.P., NP, non per tipo into idraulico: to standard come into per tubo flessibito p	indicato nei dati tecnici ile 12/6, solo lato mandata ile 10/4, solo lato mandata  0 %, 50/60 Hz lo M 70) 1 85)  rese: 0 zera tralia
					1 R 3 R 4 C 5 C	telè avvisatore guasti, (N/C) normalmente chiuso (relè di commutazione) telè avvisatore guasti, (N/O) normalmente aperto (relè di commutazione) tome 1 + relè temporizzatore, (1 ingresso ciasc.) tome 3 + relè temporizzatore, (1 ingresso ciasc.)  Accessori Senza accessori Con valvola di fondo e di dosaggio, 2 m condotto aspirazione in PVC, 5 m condotto di scarico in PE, solo PP, PC, e NP Come 0 + cilindro calibratura  Varianti di comando: Manuale + esterno 1:1 Manuale + esterno 1:1 con segnale corrente analogico Manuale + esterno con comando impulsi + segnale corrente analogico 4 come 0 + timer 5 come 3 + timer P come 3 + Profibus  Codice accesso  Controllo dosaggio: Ingresso per impulsi Ingresso per contatto continuo  Pausa/livello:
<b>▼</b> GALA	<u></u>	<b>+</b>		<b>+ + - -</b>	<u> </u>	0 Pausa normal. chiuso Livello normal. aperto  FPM = Fluorkautschuk

# Avvertenze generali per l'utente

Si consiglia di leggere per intero le seguenti avvertenze che consentono di comprendere al meglio le istruzioni per l'uso.

Sulla pagina pieghevole dopo il frontespizio sono riportati i prospetti "Elementi di comando e funzioni dei tasti" e "Schemi di comando/regolazione".

Si consiglia di tenere aperta questa pagina degli "Elementi di comando e funzioni dei tasti" mentre si leggono le istruzioni per l'uso.

Nel testo sono evidenziati in particolare:

- gli elenchi puntati
- ▶ le istruzioni

Avvertenze operative:

### **NOTA BENE**

Le note sono fornite per facilitare il vostro lavoro.



Avvertenze in materia di sicurezza:

# **AVVERTENZA**

Descrive una situazione di potenziale pericolo.

Se non viene evitata, gli operatori corrono pericolo di morte o di gravi lesioni.



# **PRUDENZA**

Descrive una situazione di potenziale pericolo. Se non viene evitata, si possono avere lesioni personali lievi o danni a cose.



# ATTENZIONE

Caratterizza una situazione potenzialmente pericolosa. Sussiste il rischio di danni alle cose se vengono trascurate queste avvertenze.

La targhetta affissa sulla pagina del titolo è identica a quella presente sulla pompa gamma/ L fornita. Ciò facilita la corrispondenza tra il manuale di istruzioni d'uso e la relativa pompa.

Il codice identificativo e il numero di serie che troverete sulla targhetta andranno citati sempre in qualsiasi documento o lettera inviati al costruttore, o in caso di ordinazione di pezzi di ricambio. Essi consentono infatti di identificare con certezza il tipo di pompa e la versione del materiale.

# Descrizione della pompa

Le pompe della serie ProMinent® gamma/ L sono pompe dosatrici magnetiche con comandi a microprocessore che presentano le sequenti caratteristiche speciali:

- La portata può essere indicata in l/h e/o in gal/h (calibratura), o in corse/min.
- La frequenza della corsa si può regolare in modo continuo e visualizzare sul display LCD.
- · La frequenza della corsa può essere regolata con precisione digitale e visualizzata sul display.
- La pressione nominale della pompa gamma/ L si può adattare a singoli sistemi.
- Tramite lo stesso segnale standard si possono comandare due diverse pompe, in modi diversi.
- Display LCD grande, illuminato

I componenti idraulici della pompa gamma/ L sono identici a quelli della versione Beta."

### 2 Sicurezza

Utilizzo corretto La gamma/ L va utilizzata solo per i liquidi!

La gamma/L si può utilizzare solo in conformità ai dati e alle specifiche tecniche riportate nelle istruzioni per l'uso!

Non è consentito utilizzare la pompa gamma/ L per altri impieghi, né modificarla in alcun modo! La pompa gamma/ L non è destinata al dosaggio di mezzi gassosi o di solidi!

La pompa gamma/ L va comandata solo da personale appositamente istruito e autorizzato! Si raccomanda di tenere presenti le informazioni contenute nelle istruzioni d'uso relative ai vari stadi del ciclo di vita del dispositivo.

Avvertenze di sicurezza



### **AVVERTENZA**

- Non appena la gamma/ L viene collegata alla rete, può cominciare a pompare a vuoto! Evitare che possano fuoriuscire sostanze chimiche pericolose! Se ciò dovesse accadere, premere il tasto STOP/START oppure scollegare immediatamente la gamma/ L dalla rete!
- La gamma/ L non può essere avviata senza corrente! In caso di incidente elettrico, staccare il cavo di rete dalla rete!
- Prima di effettuare lavori sulla gamma/ L, scollegare sempre il cavo di rete dalla rete!
- Prima di effettuare lavori sulla gamma/ L, depressurizzare sempre l'unità di dosaggio!
- Se si utilizzano sostanze chimiche sconosciute o pericolose, prima di effettuare lavori sulla gamma/L svuotare e sciacquare l'unità di alimentazione!
- Le pompe per materiali radioattivi non si possono restituire a ProMinent dopo l'uso!



# **PRUDENZA**

- Il montaggio e l'installazione di pompe dosatrici ProMinent® con pezzi non originali che non sono stati controllati e approvati da ProMinent non sono consentiti e possono provocare danni a persone e a cose, per i quali l'azienda non si assume alcuna responsabilità!
- Quando si utilizzano materiali di dosaggio aggressivi, controllare la resistenza dei materiali della pompa (consultare l'elenco della resistenza ProMinent nel catalogo dei
- Se si installa un'unità di dosaggio di dimensioni diverse, si dovrà riprogrammare la pompa nella sede del costruttore!
- Nell'installazione rispettare le norme nazionali vigenti!

Livello di pressione sonora

Il livello di pressione sonora è < 70 dB (A) con corsa massima, frequenza corsa massima, contropressione massima (acqua), conformemente a:

DIN EN 12639 (Misurazione rumorosità pompa di dosaggio)

### 3 Magazzinaggio, trasporto e disimballo

La gamma/ L va trasportata e tenuta a magazzino nell'imballo originale!

La gamma/ L imballata va protetta contro l'umidità e l'azione di prodotti chimici! Condizioni ambientali per magazzinaggio e trasporto:

Temperatura di magazzinaggio e trasporto: da -10 a +50 °C

Umidità: < 92 % di umidità relativa

Controllare che la fornitura sia completa:


Contenuto della fornitura

- Pompa dosatrice con cavo di rete
- Istruzioni per l'uso con dichiarazione di conformità CE
- Eventuali accessori

### 4 Schema dell'apparecchio ed elementi di comando

A completamento di questo capitolo consultare il prospetto pieghevole "Elementi di comando e funzioni dei tasti"!

### 4.1 Schema dell'apparecchio



- Unità di comando
- Unità di propulsione
- Unità di alimentazione

Fig. 01




Fig. 02




Fig. 03

- Disco di testa
- Unità di alimentazione
- Valvola di aspirazione
- Valvola di mandata d
- Valvola di sfiato e
- Valv. sfiato p. fini/grezze
- Beccuccio fless. bypass

# 4.2 Elementi di comando

Studiare bene gli elementi di comando della gamma/ L con l'ausilio del prospetto "elementi di comando e funzioni dei tasti"!

Indicatori

Il display LCD fornisce supporto nell'azionamento e regolazione della gamma/ L con vari indicatori:

Mem Calib Flow Set

Gli indicatori vengono interpretati nel seguente modo:

Simbolo per tasto P: La gamma/ L è in modalità di regolazione.

Simbolo lucchetto: In una visualizzazione continua: blocca (se è stato inserito un codice).

In modalità regolazione: indica l'accesso al menu codice.

**Stop:** La gamma/ L è stata spenta usando il tasto STOP/START.

Aux: La gamma/ L sta pompando con la frequenza ausiliaria. Nel menu AUX:

la gamma/ L è nel menu AUX.

Pause: La gamma/ L è stata arrestata usando la funzione "pause" (esterna).

Error: Si è verificato un errore e la pompa è stata arrestata.

Auto: La gamma/ L è in modalità "Auto". In base all'Identcode ciò significa

che la gamma/ L si può comandare usando PROFIBUS o il timer (come

confronto vedere le istruzioni supplementari corrispondenti).

Mem: Nelle modalità operative "contact" e "batch" è stata impostata la funzio-

ne aggiuntiva "memory". Nei menu CNTCT o BATCH ("mem" lampeggia):

si può impostare la funzione memory

Calib: La gamma/ L è nel menu CALIB. In una visualizzazione continua ("calib"

lampeggia): deviazione nella lunghezza della corsa di più di 10 gradi (per es. una lunghezza della corsa del 40 % quando è impostata a meno del 30 % o a più del 50 %) rispetto al valore al momento della calibratura.

Flow: La gamma/ L è nel menu FLOW.

Set: La gamma/ L è nel menu SET.

Punto esclamativo: Il numero di corse ha raggiunto una cifra superiore al valore massimo

(99999) che può essere visualizzato sul display LCD

### **NOTA**

La pompa gamma/ L visualizza solo il risultato del dosaggio in I o I/h o in gal o gal/h quando è calibrata.

# 5 Descrizione del funzionamento

Principio di funzionamento

Il dosaggio avviene nel modo seguente: la membrana di dosaggio viene spinta nella testata dosatrice; la pressione nella testata dosatrice fa chiudere la valvola di aspirazione e la sostanza chimica defluisce dalla testata dosatrice attraverso la valvola di mandata. Ora la membrana dosatrice viene attratta fuori dalla testata dosatrice. La depressione che si crea nella testata dosatrice fa chiudere la valvola di mandata e nella testata dosatrice affluisce nuovo mezzo di dosaggio, attraverso la valvola di aspirazione. Ciò conclude una fase di lavoro.

La membrana di dosaggio viene azionata per mezzo di un elettromagnete comandato da un dispositivo a comando elettronico.

Resa di dosaggio

La resa di dosaggio viene determinata per mezzo della lunghezza e della frequenza della corsa. La lunghezza della corsa si può regolare da 0 - 100 % usando la manopola di regolazione della lunghezza della corsa.

La riproducibilità di dosaggio ottimale si raggiunge impostando la lunghezza della corsa su un valore compreso tra 30 - 100 % (tipo SEK: 50 - 100 %)!

La frequenza corsa si può regolare usando i tasti freccia (non nella modalità d'esercizio "analogica") su un valore compreso tra 0 - 180 corse/min.

Funzione autosfiato

Le pompe dosatrici autosfiatanti (= tipi SEK) sono in grado di pompare persino quando il tubo di mandata è chiuso, scaricando l'aria esistente attraverso la valvola di bypass. Tali pompe possono scaricare gas anche durante il funzionamento, indipendentemente dalla pressione d'esercizio effettiva. Una valvola di mantenimento pressione incorporata consente un dosaggio accurato persino nel funzionamento senza pressione.

### Descrizione del funzionamento

Modalità di funzionamento Le modalità operative vengono selezionate usando il menu MODE (in base all'identity code, alcune modalità d'esercizio potrebbero non essere presenti).

# Modalità operativa "Analog": (Identity code, variante di comando: corrente analogica)

La frequenza della corsa viene comandata da un segnale di corrente analogico attraverso la presa "comando esterno". L'elaborazione del segnale di corrente può essere programmata in anticipo attraverso l'unità di comando.

# Modalità operativa "Manual": (Identity code, variante di comando: funzionamento manuale, standard)

La frequenza della corsa viene comandata manualmente tramite l'unità di comando.

### Modalità operativa "Contact":

### (Identity code, variante di comando: esterno 1:1 / esterno con comando a impulsi)

Questa modalità operativa offre l'opportunità di effettuare regolazioni di precisione con piccoli fattori di incremento/decremento. Il dosaggio si può attivare tramite un impulso, attraverso il "comando esterno" o attraverso un elemento semiconduttore. Con l'opzione "comando a impulsi" è possibile preimpostare una quantità di alimentazione (batch) o numeri di corse (fattore da 0.01 a 99,99) tramite l'unità di comando.

### Funzione operativa "Batch":

### (Identity code, variante di comando, esterno 1:1 / esterno con comando a impulsi)

Questa modalità operativa offre la possibilità di lavorare con fattori di trasferimento più grandi (fino a 65535). Il dosaggio si può attivare premendo il tasto P o tramite un impulso proveniente dallo spinotto "comando esterno" tramite un contatto o un elemento semiconduttore. Tramite l'unità di comando si può preselezionare una quantità di batch o il numero di corse.

# Modalità d'esercizio "PROFIBUS": (Identcode, variante di comando: profibus")

Questa modalità operativa offre la possibilità di comandare la pompa tramite PROFIBUS (vedere le "istruzioni supplementari per le versioni ProMinent gamma/ L e ProMinent Sigma con "PROFI-BUS®").

Funzioni Le funzioni che seguono si possono selezionare usando il menu SET:

### Funzione "calibrare":

La gamma/ L può essere azionata in tutte le modalità operative inclusa quella di calibratura. Le relative visualizzazioni fisse possono mostrare direttamente la quantità di dosaggio effettiva o

La calibratura viene mantenuta nell'intervallo di frequenza da 0 - 180 corse/min.

La calibratura viene mantenuta anche in presenza di una variazione della frequenza della corsa fino al ±10 %.

### Funzione "livello di pressione":

È possibile impostare diversi livelli di pressione.

## Funzione "Frequenza ausiliaria":

Consente di impostare una frequenza della corsa regolabile nel menu SET, che può essere attivata tramite lo spinotto "controllo esterno". Questa frequenza ausiliaria ha la precedenza rispetto a tutte le altre impostazioni di frequenze della corsa preimpostate.

# Funzione "Flow":

Arresta la gamma/ L guando il flusso è insufficiente.

Nel menu SET si inserisce il numero di corse a vuoto dopo di che la pompa viene disattivata.

Sono disponibili come standard le seguenti funzioni:

### Funzione "interruttore di livello":

Alla gamma/L vengono comunicate informazioni sul livello del liquido nel recipiente di dosaggio. Questa opzione richiede l'installazione di un interruttore di livello a 2 fasi. Questo è collegato alla presa dell'"interruttore di livello".

# Funzione "Pause":

La gamma/ L può essere arrestata a distanza tramite il telecomando attraverso lo spinotto "comando esterno". La funzione "pause" agisce solo tramite lo spinotto "comando esterno".

Le seguenti funzioni si attivano premendo dei tasti:

### Funzione "Stop":

La gamma/ L può essere arrestata a distanza premendo il tasto STOP/START senza scollegarlo dall'alimentazione di rete.

# Funzione "adescamento":

L'adescamento (alimentazione a breve termine con la massima frequenza) si attiva premendo entrambi i tasti freccia contemporaneamente (nella visualizzazione permamente "frequenza corsa").

### Relè opzionale

La gamma/ L è provvista di due possibilità di collegamento:

# Opzione "Relè di avviso guasti":

In caso di segnali di guasto, di messaggi di avvertimento o quando scatta l'interruttore di livello, attraverso il relè può essere chiuso un circuito elettrico collegato a un segnale acustico, ecc. Il relè può essere applicato successivamente tramite un'apertura nell'unità di propulsione.

### Opzione "relè di avviso guasti e relè temporizzatore":

In aggiunta al relè di avviso guasti, attraverso il relè temporizzatore può essere fornito un impulso di corrente a ogni corsa.

Il relè può essere applicato successivamente tramite un'apertura nell'unità di propulsione.

### Indicatori di funzionamento

e guasti

Gli stati di funzionamento e di guasto vengono visualizzati tramite i tre LED e l'indicatore "error" del display LCD (vedere anche la sezione 11):

### Indicatore LCD

Se si verifica un guasto comparirà l'indicatore "error" insieme a un ulteriore messaggio di avvertimento.

# Indicatore LED Spia di funzionamento (verde)

Questa spia si accende quando la gamma/ L funziona correttamente.

Si arresta brevemente in concomitanza con ogni corsa.

### Spia di avvertimento (gialla)

La spia di avvertimento si accende quando si verifica una situazione che potrebbe causare un guasto all'elettronica della gamma/ L, per es. "livello insufficiente, 1° stadio".

### Spia guasti (rossa)

Questa spia di segnalazione si accende se si verifica un guasto, per es. "Livello insufficiente, 2° stadio".

# Gerarchia delle modalità operative, funzioni e stati di guasto

Le varie modalità operative, le funzioni e gli stati di guasto infuiscono in modo diverso sul dosaggio o sul modo di dosaggio della gamma/ L. L'elenco che segue indica i vari effetti:

- 1. Aspirazione
- 2. Errore, stop, pausa
- 3. Frequenza ausiliaria
- 4. Manual, analogue, contact, batch

# Per quanto concerne

- 1. l'"Aspirazione", quest'ultima è possibile con la visualizzazione permanente della "velocità della corsa" in qualsiasi modalità della pompa (a condizione che sia attiva).
- 2. "Errore", "stop" e "pausa", arrestano tutti i componenti del sistema fino all'"aspirazione".
- 3. La frequenza corsa della "frequenza ausiliaria" ha sempre la precedenza rispetto alla frequenza della corsa impostata da una modalità operativa elencata al punto 4.

# 6 Assemblaggio e Installazione



### **AVVERTENZA**

- l'installazione deve essere eseguita da un tecnico specializzato!
- Durante l'installazione scollegare la pompa gamma/ L dall'alimentazione di rete!
- Rischio di scossa elettrica Questa pompa è fornita provvista di un conduttore di messa a terra e di una spina di collegamento con messa a terra. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, accertarsi che sia collegato solo a un connettore con adeguata messa a terra.
- Quando si installano pompe dosatrici, rispettare le direttive valide nel paese di utilizzo!
- Quando si collegano in parallelo a utenze induttive, occorrerà inserire un contatto di commutazione, per esempio un relè o un contattore!



### **IMPORTANTE**

Il cavo del segnale universale, il cavo esterno/di collegamento e il cavo di monitoraggio del livello del liquido non vanno mai accorciati a una misura inferiore a 1,20 m, per consentire il corretto funzionamento del sistema di identificazione.

Collegamento all'alimentazione di rete

Collegare la gamma/ L all'alimentazione di rete usando il cavo di rete

Collegamento in parallelo a utenze induttive

Se la gamma/ L è collegata all'alimentazione di rete in parallelo con utenze induttive (per es. elettrovalvola, motore), dovrà essere elettricamente isolata. Ciò eviterà danni causati da induzione e picchi della tensione indotta in occasione dello spegnimento.

 Montare contatti specifici per la gamma/ L e fornire tensione tramite un contattore ausiliario o un relè.

Se non è possibile, allora:

 Collegare un varistore in parallelo (n. ordine 710912) o un circuito RC, 0,22 μF/220 ý (codice ordine 710802).

# Generatore (in base alla pompa)




Fig. 04

- 1 Spinotto per rete
- 2 Spinotto per scheda relè
- 3 Fusibile
- 4 Spinotto per conduttore di protezione elettrovalvola
- 5 Spinotto per elettrovalvola

# Spinotto "Comando esterno"

Lo spinotto per "comando esterno" è uno spinotto incorporato a cinque piedini. Lo spinotto è compatibile con i cavi bipolari e quadripolari fin qui impiegati.

La funzione "frequenza ausiliaria" può essere utilizzata unicamente con un cavo a cinque poli.

Configurazione gamma/ L Interfaccia elettrica per "contatto esterno" - "pausa" - "frequenza ausiliaria":

tensione con contatti aperti: ca. 5 V Resistenza di entrata: 10 K Ohm

Comando: contatto a potenziale zero (carico: 0,5 mA a 5 V), interruttore semiconduttore (tensione residua <0,7V) oppure:

Frequenza massima impulsi: 25 impulsi/s >= 20 ms Durata impulsi necessaria:

Interfaccia elettrica per "external analogue":

· Resistenza carico di entrata: ca. 120 ý Corrente massima all'ingresso: 50 mA

# Configurazione gamma/ L




Fig. 05



# Configurazione su spinotto



Fig. 06

### Funzione "Pause"

La gamma/ L non funziona quando

• il cavo è collegato e i pin 1 e 4 sono liberi.

La gamma/ L funziona quando

- Il cavo è collegato e i pin 1 e 4 sono collegati.
- Non vi sono cavi collegati (pin 1 è libero).

### Modalità operative "Contact" e "Batch"

Una o più corse di dosaggio vengono effettuate quando i pin 2 e 4 sono collegati l'uno con l'altro per almeno 20 ms.

Diversamente, devono essere collegati i pin 1 e 4.

### Modalità operativa "Analogue"

La frequenza della corsa della gamma/ L è controllata tramite un segnale elettrico. Il segnale elettrico viene applicato tra i pin 3 e 4.

Diversamente, devono essere collegati i pin 1 e 4.

# Funzione "Frequenza ausiliaria"

La gamma/ L funziona con una frequenza della corsa preimpostata quando i pin 5 e 4 sono collegati tra loro.

Diversamente, devono essere collegati i pin 1 e 4.

La regolazione di fabbrica per questa funzione è 180 corse.

### **NOTA BENE**

Per quanto riguarda la gerarchia delle funzioni e della modalità d'esercizio, consultare la sezione 5!

# Collegare due pompe gamma/ L in serie

Collegare due pompe gamma/ L in serie nella maniera di seguito riportata, se si desidera comandare entrambe attraverso un segnale elettrico nella modalità d'esercizio "analog" (consultare la sezione 7.4.2):




Fig. 07

Morsetto "interruttore di livello"

Si può collegare un interruttore di livello a due stadi con funzionalità di preavviso e arresto di finecorsa.

# Configurazione gamma/ L




Fig. 08

Interfaccia elettrica:

Tensione con contatti aperti: ca. +5 V
 Resistenza di entrata: 10 ký

• Sistema di comando: contatto a potenziale zero (carico: 0.5 mA a + 5V), oppure: interruttore semiconduttore (tensione residua < 0,7 V)

# Configurazione presa




Fig. 09

Funzione cavo tripolare

Pin 1TerraneroPin 2Preallarme minimobluPin 3Interruttore finecorsa minimomarrone

Morsetto "Monitor dosaggio"

Collegamento opzionale del monitor di dosaggio.

# Configurazione gamma/ L




Fig. 10

Interfaccia elettrica:

Tensione con contatti aperti: ca. +5 V
 Resistenza ingresso: 10 ký

• Sistema di comando: contatto a potenziale zero (carico: 0,5 mA a +5 V)

Configurazione spinotto



Fig. 11

# Funzione cavo quadripolare

Pin 1Alimentazione (5V)marronePin 2CodificabiancoPin 3RiscontrobluPin 4Massanero

### Relè

# Uscita "relè avvisatore guasti"

Come opzione è possibile ordinare un relè avvisatore di guasti, che viene utilizzato per dare un segnale quando viene rilevato un guasto alla pompa, in caso di messaggi di preavviso per "Livello liquido basso, stadio 1" e in caso di segnale di guasto "Livello liquido basso, stadio 2". Tramite l'identity code è possibile scegliere l'assegnazione dei messaggi a un relè "Normalmente chiuso" o a un relè "normalmente aperto".

Il relè si può inserire in un secondo tempo ed è pronto a funzionare dopo aver inserito la scheda relè (vd. sezione 6.2).

La gamma/ L viene consegnata franco fabbrica con impostazioni predefinite per un relè normalmente chiuso. Se è necessario il funzionamento di un interruttore alternativo si può inviare la pompa gamma/ L a ProMinent per la riprogrammazione.

### Interfaccia elettrica

Carico di contatto: 250 V/2 A 50/60 Hz

Durata di vita: > 200.000 cicli di commutazione

# Uscita "relè avvisatore guasti e temporizzatore"

Come opzione è possibile ordinare un'uscita per relè avvisatore guasti e temporizzatore. L'uscita del temporizzatore è isolata elettricamente tramite un accoppiatore optoelettrico con un interruttore a semiconduttore. Il secondo interruttore è un relè come nella variante "relè avvisatore

Il relè avvisatore di guasti / temporizzatore si può inserire in un secondo tempo (vedi par. 6.2). La gamma/ L viene consegnata franco fabbrica con impostazioni predefinite per un relè di indicazione guasti normalmente chiuso e un relè temporizzatore normalmente aperto. Se si desidera una diversa funzione di commutazione, si può inviare la la gamma/ L presso la sede ProMinent per la riprogrammazione.

### Interfaccia elettrica

### Per interruttore semiconduttore

# Per uscita relè:

- Tensione residua:  $< 0.4 \text{ Volt at I}_{\text{C}} = 1 \text{ mA}$ Tensione massima: < 100 mA Corrente massima: 24 V/DC Durata impulsi relè temp.: ca. 100 ms
- Carico contatto: 24 V/100 mA 50/60 Hz
- Durata di vita:
  - > 200.000 cicli di commutaz.

# Configurazione contatti cavo relè

# Opzione "Relè avvisatore quasti"

i'' Cavo <b>VDE</b>	CSA cable	Contatto
bianco	bianco	NO (normalmente aperto)
verde	rosso	NC (normalmente chiuso)
marrone	nero	C (comune)

# Opzione "Relè avvisatore quasti e relè temporizzatore"

Cavo	VDE	Contatto	Relè
giallo	NO (normalm. ap.)	Relè avvisatore guasti	
verde	C (comune)	Relè avvisatore guasti	
bianco	NO (normalm.ap.)	Relè temporizzatore	
marr.	C (comune)	Relè temporizzatore	

### 6.1 Ampliamento con relè

### Contenuto della fornitura:

- 1 scheda relè completa con 2 viti di fissaggio
- 1 cavo relè completo di presa
- 1 guarnizione

# Apertura accesso relè



### **AVVERTENZA**


Scollegare la gamma/ L dalla rete e sciacquare la testata dosatrice (vedi cap. 12), prima di iniziare i lavori!



# **IMPORTANTE**

Nel preparare l'accesso, accertarsi che il punzone non venga forzato attraverso l'intera base della pompa! Potrebbero danneggiarsi i circuiti.

- ▶ Posizionare la gamma/ L sopra una superficie solida, con l'accesso relè rivolto verso l'alto (vd. figura 12:a)
- ► Appoggiare un punzone (dia. 8-15 mm) al centro dell'apertura del relè e dare un colpo breve e e secco con un martello (ca. 250 g)
- ► Se necessario ripulire il bordo dell'apertura
- ▶ Rimuovere il coperchio dell'accesso dalla gamma/ L







Fig. 12


Fig. 13

Inserire la scheda relè

- ▶ Reggere la scheda del relè con la mano destra, tenendo i bordi sinistro e destro della copertura del relè, e inclinare leggermente verso sinistra l'estremità anteriore (vd. fig. 14)
- ▶ Spingere la scheda del relè attraverso l'apposita apertura, tenendo l'angolo superiore del bordo inferiore contro la guida sulla base della pompa, finché il contatto del componente del relè non sarà in contatto con il sistema di comando. (Vd. fig. 15: Prova: verificare se è ancora possibile muovere avanti e indietro l'estremità della scheda)
- ▶ Con una leggera pressione infilare completamente la scheda del relè nell'apertura.
- Fissare bene il coperchio del relè sull'alloggiamento, usando le viti fornite.
- ► Inserire la guarnizione dello spinotto del cavo del relè nel coperchio del relè e avvitare lo spinotto (vd. fig. 16)

La gamma/ L è consegnata franco fabbrica con impostazioni predefinite per un relè avvisatore di guasti normalmente chiuso e un relè temporizzatore normalmente aperto. Se è richiesta una funzione di commutazione alternativa, si può riprogrammare la gamma/ L inviandola presso la sede ProMinent.








Fig. 14 Fig. 15


Fig. 16

# 7 Regolazioni

### **NOTA BENE**

- Aiutarsi con la pagina pieghevole che riporta i prospetti "elementi di comando e funzioni dei tasti" e "schema di azionamento/regolazione".
- Se non si preme alcun tasto per un minuto, la gamma/ L torna a una visualizzazione fissa.

# Elementi di base per la regolazione della gamma/ L



Conferma dell'immissione


Premere brevemente il tasto P;

si passerà automaticamente all'opzione del menu successivo o a una visualizzazione fissa.

Uscire da un'opzione del menu senza confermare

Premere il tasto P per 3 s:

L'immissione verrà annullata e si potrà tornare a una visualizzazione fissa.



Variazione progressiva di un valore

Premere una volta il tasto i;

è possibile passare dalla variazione delle cifre di un valore ("cambiare le singole cifre" = standard) alla variazione progressiva di un valore ("cambiare un numero").

Variare grandezze regolabili

Premere il tasto freccia SU o GIU';

la singola cifra o il numero che lampeggia verrà diminuito o aumentato progressivamente.

Confermare valori regolabili

Per "cambiare singole cifre": confermare ogni volta le singole cifre con il tasto P. Quando viene confermata l'ultima cifra si passa automaticamente al punto del menu successivo o a una visualizzazione fissa.

Con "cambiare un numero"; premere il tasto P una volta; si passerà contemporaneamente al punto del menu o a una visualizzazione continua successivi.

Correzione di una cifra

impostata Premere il tasto i due volte; si tornerà alla prima cifra.

# 7.1 Controllo delle grandezze regolabili

Prima di impostare la gamma/ L è possibile controllare le impostazioni attuali delle grandezze regolabili.

Premere il tasto i ("i" come in "info") se la gamma/ L presenta una visualizzazione fissa (sul display LCD manca il simbolo P):

Ogni volta che si preme il tasto i si vedrà comparire una visualizzazione fissa differente. Il numero di visualizzazioni fisse dipende dall'ident-code, dalla modalità operativa selezionata e dagli accessori collegati (consultare il prospetto "visualizzazioni fisse").

# 7.2 Cambiare in modalità di regolazione


Dopo aver tenuto premuto il tasto P per 2 secondi in qualsiasi visualizzazione fissa, la gamma/ L passerà alla modalità di regolazione.

Se è stato inserito il CODE 1, va inserito il codice dopo aver premuto il tasto P.

Nella modalità regolazione si possono selezionare per prima cosa i seguenti menu (vedi anche il prospetto "schema di azionamento/regolazione"):

- Menu MODE
- Menu CODE (opzionale)
- Menu SET
- Finestra CLEAR

Per adattare la gamma/ L alle vostre esigenze di processo, dovrete:




- Selezionare la modalità operativa nel menu MODE
- Effettuare le regolazioni per questa modalità operativa nel menu SET

# 7.3 Scelta della modalità operativa (menu MODE)

Nel menu MODE è possibile scegliere tra le seguenti modalità operative (a seconda dell'identcode, alcune di queste modalità potrebbero non essere presenti):

- Manual: per azionamento manuale (Identcode, variante di comando: manuale, opzione standard)
- Analog: per comando elettronico (Identcode, variante di comando: segnale di corrente analogico)
- Contact: per azionamento a contatto (Identcode, variante di comando: esterno 1:1 / esterno con controllo impulsi)
- Batch: per azionamento a carica (Identcode, variante di comando: esterno con controllo impulsi)



# 7.4 Impostazioni nella modalità operativa (menu SET)

Nel menu SET a seconda della modalità operativa selezionata è possibile effettuare diverse regolazioni.

In tutte le modalità operative sono disponibili menu di regolazione per le seguenti funzioni programmabili:

- Calibratura (menu CALIB)
- Gradi di pressione (menu PRESS)
- Frequenza ausiliaria (menu AUX)
- Flusso (menu FLOW, disponibile solo se è collegato il controllo del dosaggio)

Si veda anche il paragrafo 7.5!

Regolazioni ulteriori dipendono dalla modalità operativa selezionata.

# 7.4.1 Regolazioni della modalità "manual"

Oltre ai menu descritti al punto 7.5, nella modalità operativa "manual" non ci sono altri menu di regolazione disponibili.

# 7.4.2 Regolazioni nella modalità "analog" (menu ANALG)

Oltre ai menu di regolazione descritti in dettaglio al par. 7.5, nella modalità operativa "analog" vi è un menu ANALG supplementare nel menu generale SET.

La frequenza corsa viene comandata da un segnale di corrente analogico tramite il morsetto "comando esterno".

Si possono selezionare tre metodi di elaborazione del segnale:

0 - 20 mA: a 0 mA la gamma/ L è ferma
 a 20 mA la gamma/ L lavora alla frequenza della corsa massima
 Tra questi due estremi la frequenza della corsa è proporzionale al segnale di
 corrente.



• 4 - 20 mA: a 4 mA la gamma/ L è ferma

a 20 mA la gamma/ L funziona alla massima frequenza

Tra questi due estremi la frequenza della corsa è proporzionale al segnale di corrente.

per segnali inferiori a 3,8 mA comparirà il messaggio di errore e la gamma/ L si fermerà (per es. rottura del cavo).


 Curva: Nella modalità di elaborazione "curva" il comportamento della gamma/ L può essere programmato liberamente.

Vi sono 3 opzioni a disposizione:

• = linea retta

• = banda laterale inferiore

• -- = banda laterale superiore



# Linea retta:

Sul display compare il simbolo: ----.

Si può inserire qualsiasi comportamento di frequenza della corsa della gamma/ L proporzionale al segnale di corrente. Si immettono poi due punti P1 (I1, F1) e P2 (I2, F2). F1 è la frequenza della corsa con la quale si deve lavorare con corrente I1: con ciò si forma una linea retta e di conseguenza il comportamento:




Fig. 17


# NOTA BENE

Per programmare la gamma/L nel modo desiderato, tracciare un disegno come quello sopra, con valori per (I1, F1) e (I2, F2).

# Banda laterale inferiore/superiore:

Attraverso questa modalità di elaborazione è possibile comandare la pompa dosatrice con il segnale di corrente come indicato nei diagrammi che seguono.

Si possono anche comandare da un singolo segnale due pompe dosatrici per mezzi di dosaggio diversi (per es. una pompa per acidi e una pompa per soluzioni alcaline, con il segnale di un sensore pH). Per farlo, le pompe devono essere collegate elettricamente in serie (vd. il piano di cablaggio nella sezione 6.1).



### Banda laterale inferiore:

Sul display compare il simbolo 19.1. Al di sotto di I1 la gamma/ L lavora con F1. Sopra l2, la gamma/ L si ferma. Tra l1 e l2 la frequenza tra F1 e F2 è proporzionale al segnale di corrente.

# Banda laterale superiore:

Sul display compare il simbolo --- . Al di sotto di I1 la gamma/ L si ferma. Sopra I2, la gamma/ L funziona a F2. TRa I1 e I2 la frequenza tra F1 e F2 è proporzionale al segnale di corrente. La differenza minima tra I1 e I2 è 4 mA.

Elaborazione errori

Nell'opzione del menu "ER" (errore) è possibile attivare una funzione di elaborazione errore per la modalità "curva". Comparirà un messaggio di errore per i segnali sotto 3.8 mA e la gamma/ L si arresta.

# 7.4.3 Regolazioni per la modalità operativa "contact" (menu CONTCT)

In aggiunta a questi menu di regolazione descritti al punto 7.5, vi è un menu supplementare CONTCT nel menu generale SET per la modalità operativa "contact".

La modalità operativa "contact" consente di azionare singole corse e una serie di corse. Le corse possono essere azionate da un impulso o attraverso lo spinitto "comando esterno". Questa modalità operativa è pensata per commutare gli impulsi in entrata in corse con una demoltiplicazione (frazione) o una piccola moltiplicazione.



# **IMPORTANTE**

- Quando si passa a un'altra modalità operativa il fattore viene resettato su "1".
- Quando si passa dalla modalità operativa "Manual" a "Contact", la gamma/ L mantiene la frequenza della corsa.

La frequenza della corsa si può anche regolare nella modalità operativa "Contact". Normalmente va impostata su 180 corse/min.

# Sono disponibili le seguenti versioni:

- Contact identcode: esterno 1:1
- Contact identcode: esterno con comando impulsi


# Contact - identcode: esterno 1:1

Nella versione "Contact - identcode: esterno 1:1" la gamma/ L a ogni impulso effettua esattamente una corsa (identcode: extern 1:1).

Non è possibile alcun inserimento.

# Contact - identcode: esterno con Pulse Control

Nella versione "Contact - identcode: esterno con comando impulsi" è possibile specificare il numero di impulsi prima che si esegua una corsa. "Contact - identcode: esterno con comando impulsi esterno" serve per quantità minime di dosaggio.



Il numero di corse per impulso dipende dal fattore che si può inserire. Perciò è possibile variare in qualche misura gli impulsi in entrata con un fattore da 1,01 a 99,99 e/o ridurli di un fattore da 0,01 a 0,99:

"Numero di corse attivate = fattore x numero di impulsi in entrata"

_		
LC0	m	n
ᆫᇰᆫ	,,,	UI

	Fattore	Impulso (in sequenza)	Numero di corse (in sequenza)
Aumento	1	1	1
	2	1	2
	25	1	25
	99.99	1	99.99
	1.50	1	1.5 (1 / 2)
	1.25	1	1.25 (1 / 1 / 1 / 2)
Riduzione	1	1	1
	0.50	2	1
	0.10	10	1
	0.01	100	1
	0.25	4	1
	0.40	2.5 (3 / 2)	(1 / 1)
	0.75	1.33 (2 / 1 / 1)	(1 / 1 / 1)

Spiegazione della moltiplicaz.	Con un fattore 1 Con un fattore 2 Con un fattore 25	Dopo 1 impulso viene effettuata 1 corsa Dopo 1 impulso vengono effettuate 2 corsa Dopo 1 impulso vengono effettuate 25 corse
Spiegazione della riduzione	Con un fattore 1 Con un fattore 0,5 Con un fattore 0,1 Con un fattore 0,75	Dopo 1 impulso viene effettuata 1 corsa Dopo 2 impulsi viene effettuata 1 corsa Dopo 10 impulsi viene effettuata 1 corsa Dopo 2 impulsi viene effettuata 1 corsa, successivamente dopo 1 impulso viene effettuata 1 corsa, successivamente dopo 2 impulsi viene effettuata 1 corsa, ecc.

### **NOTA BENE**

Se dividendo per il fattore si ottiene un resto, la gamma/ L somma i valori dei resti. Non appena la somma raggiunge o supera "1" la gamma/ L effettua una corsa. Nel corso del dosaggio pertanto si ottiene in media l'esatto numero di corse che risulta dal fattore.

Il numero di impulsi in entrata che non sono stati elaborati vengono memorizzati dalla gamma / L nella memoria corse. Quando si preme il tasto STOP/START o la funzione "pause", si cancella la memoria corse (ciò si può evitare utilizzando la funzione di estensione "memory", vedi sotto).


Nella versione "contact - identcode: esterno con Pulse Control" è possibile adattare in modo ottimale la gamma/ L a qualsiasi processo, in collegamento per es. con contatori dell'acqua a contatto.

### Funzione di estensione "Memory"

Si può attivare la funzione di estensione "memory" ("mem" compare sul display LCD). Quando si attiva la funzione "Memory", la gamma/ L somma le corse in eccesso non utilizzate, fino alla capacità massima di memorizzazione delle corse pari a 65535 corse. Se la capacità massima viene superata, la pompa avrà problemi di funzionamento.

# 7.4.4 Regolazioni nella modalità operativa "batch" (menu BATCH)

Oltre ai menu di regolazione descritti al punto 7.5, per la modalità operativa "batch" è disponibile all'interno del menu generale SET anche un ulteriore menu BATCH.



La modalità operativa "batch" è una variante della modalità operativa "contact" (vd. 7.4.3). Anche qui è possibile preselezionare un numero di corse (niente frazioni, solo numeri interi da 1 a 65535) ma anche la quantità di dosaggio (carica). Per cambiare l'immissione di dati "numero corse" e "quantità di dosaggio", premere una volta il tasto i nel punto corrispondente del menu (si veda anche la pagina pieghevole "Schema azionamento/regolazione"). La modalità operativa "batch" è pensata per grandi quantità di dosaggio.

Il dosaggio può essere attivato premendo il tasto P o tramite un impulso dal morsetto "comando esterno".

Il numero degli inpulsi in entrata che non sono stati elaborati vengono memorizzati dalla gamma/L nella memoria corse. La memoria corse è limitata alle dimensioni della carica se non è attivata l'opzione "Memory" (con "Memory" il limite è pari a 65535 corse). Per cancellarla basta passare a una modalità operativa differente.



# **AVVERTENZA**

Quando si passa da "Manual" a "Batch", la gamma/ L mantiene la frequenza della corsa.
 La frequenza della corsa si può inoltre impostare nella modalità operativa "Batch". Solitamente deve essere impostata su 180 corse/min.

# Funzione di estensione "Memory"

Si può anche attivare la funzione di estensione "memory" ("mem" compare sul display LCD). Quando si attiva la funzione "Memory", la gamma/ L somma le corse in eccesso non utilizzate, fino alla capacità massima di memorizzazione delle corse pari a 65535 corse. Se la capacità massima viene superata, la pompa avrà problemi di funzionamento


pagina 27

# 7.5 Regolazioni delle funzioni programmabili (menu SET)

In tutte le modalità operative compaiono menu di regolazione per le seguenti funzioni programmabili:

- Calibratura (menu CALIB)
- Livelli di pressione (menu PRESS)
- Frequenza ausiliaria (menu AUX)
- Flusso (menu FLOW, disponibile solo se è collegato il controllo di dosaggio del flusso)

# 7.5.1 Regolazioni della funzione "Calibratura" (menu CALIB)



La gamma/ L può essere azionata anche nella modalità di calibratura. Le relative visualizzazioni fisse indicano allora direttamente la quantità di dosaggio o la resa di dosaggio.

La calibratura rimane inalterata quando la resa di dosaggio della corsa viene modificata fino a ±10 per cento (se la lunghezza della corsa viene impostata sul 40 %, l'intervallo è 30-50 %). Se l'intervallo della corsa viene modificato di oltre il ±10 per cento, si accende la spia di avvertimento gialla, la visualizzazione fissa lampeggia e compare il messaggio lampeggiante "calib".

# **NOTA**

- Non impostare lunghezze della corsa inferiori al 30 % (tipo SEK: 50 %), altrimenti si influirà pesantemente sull'accuratezza della calibratura.
- La calibratura diviene tanto più accurata quante più corse effettua la gamma/ L durante la calibratura (si consigliano almeno 200 corse).



# AVVERTENZA

Se si utilizzano mezzi di dosaggio pericolosi, si raccomanda di seguire le istruzioni di regolazione di seguito riportate, in modo da garantire che siano state adottate misure di sicurezza idonee!

Calibratura


- ► Inserire il tubo flessibile di aspirazione in un cilindro graduato contenente il mezzo di dosaggio anche il tubo di mandata dovrà essere correttamente installato (pressione di esercizio, ...!)
- ► Aspirare il mezzo di dosaggio (premere contemporaneamene i due tasti freccia) quando il tubo di aspirazione è vuoto
- ▶ Prendere nota del livello del liquido nel cilindro graduato e della lunghezza della corsa
- Selezionare il menu CALIB e passare alla prima opzione del menu usando il tasto P
- ▶ Selezionare "ON" usando un tasto freccia e con il tasto P portarsi sul punto del menu successivo
- ▶ Per cominciare la calibratura, premere il tasto P. La gamma/ L inizierà a pompare e comparirà il numero di corse ("STOP" comparirà a intervalli regolari) (la gamma/ L funziona alla frequenza della corsa impostata sotto "MANUAL").
- ▶ Dopo un numero sufficiente di corse, fermare la gamma/ L con il tasto P
- ► Calcolare la quantità dosata (differenza tra la quantità originale e la quantità restante)
- ▶ Immettere questa quantità nel menu successivo e poi passare all'opzione del menu successiva usando il tasto P
- ▶ Nel menu "UNIT" selezionare l'unità ("L" o "gal") con un tasto freccia

La gamma/ L è calibrata.

Le relative visualizzazioni continue mostrano i valori calibrati.

Co la calibratura il numero totale delle corse e i litri totali vengono portati sullo "0". La gamma/ L è ora in stato di STOP.

# 7.5.2 Regolazioni per la funzione "livelli di pressione" (menu PRESS)



Con la funzione programmabile "livelli di pressione" è possibile ridurre la pressione nominale della gamma/ L.



### **ATTENZIONE**

- Con lunghezze della corsa inferiori al 100 % la pressione nominale può essere superata di molto. La pressione nominale è riferita a una lunghezza corsa del 100 %.
- Se viene montata un'altra unità di alimentazione di grandezza diversa, la pompa deve essere riprogrammata in fabbrica!
- La pressione nominale scelta deve essere quanto più alta è necessario che sia e quanto più bassa possibile! In tal modo si aumenta la sicurezza dell'impianto (si riduce il rischio di scoppio dei condotti in caso di intasamenti)! Si riduce inoltre l'usura della membrana e si risparmia corrente.

### **NOTA BENE**


Se viene montata un'unità di alimentazione di grandezza diversa, la pompa deve essere riprogrammata in fabbrica.

Pressioni nominali per le varie grandezze di unità di alimentazione (pressione nominale in bar) selezionabili:

Grandezza unità alim. press. 4	Livello press. 1	Livello press. 2	Livello press. 3	Livello
1601, 1602, 1605	4	7	10	16
1000, 1005, 1008	4	7	10	
0708, 0713	4	7		

Nelle pompe delle tipologie 0413, 0420, 0220, 0232 non è possibile eseguire regolazioni.

# 7.5.3 Regolazioni per la funzione "Frequenza ausiliaria" (menu AUX)




La funzione programmabile "frequenza ausiliaria" consente di passare a una frequenza della corsa differente, impostabile nel menu AUX. Può essere attivata tramite lo spinotto "comando esterno". Quando la frequenza ausiliaria è attivata, sul display LCD compare "aux".

Questa frequenza ausiliaria ha la precedenza rispetto alla frequenza corsa corrente per la modalità operativa selezionata.

pagina 29

# 7.5.4 Regolazioni della funzione "flusso" (menu FLOW)



Il menu Flow appare solo quando si collega un controllo del dosaggio allo spinitto "controllo dosaggio". Il controllo del dosaggio registra le singole corse di dosaggio della gamma/ L nel punto di collegamento di mandata e le ritrasmette alla gamma/ L. Quando questa segnalazione di risposta non arriva per il numero di volte successivo impostato nel menu FLOW (per guasto o per dosaggio troppo limitato) la gamma/ L viene arrestata.

# 7.6 Inserimento del codice (menu CODE)

Nel menu code si può scegliere se si desidera impedire l'accesso a una parte delle opzioni di regolazione.




Nel primo punto del menu si può inserire il CODE 1 o il CODE 2 (entrambi utilizzano lo stesso numero).

- Selezionare CODE 1 per impedire l'accesso alla modalità di regolazione ( nel prospetto "Schema di azionamento/regolazione"). Nel punto del menu successivo, inserire il numero che si desidera utilizzare come codice.
- Selezionare CODE 2 per bloccare le possibilità di regolazione delle grandezze direttamente variabili nelle visualizzazioni fisse ( nel prospetto "Schema di azionamento/regolazione"). Nel punto del menu successivo, inserire il numero che si desidera utilizzare come codice.
- Selezionare NONE per annullare una inibizione all'utilizzo preimpostata.

# 7.7 Cancellare il numero di corse o il numero di litri totali (finestra CLEAR)

Nella finestra CLEAR è possibile cancellare il numero complessivo di corse memorizzato e contemporaneamente il numero totale di litri (= impostare su "0"). Per farlo, uscire dalla finestra premendo il tasto P brevemente.

I valori erano stati conteggiati dalla messa in funzione della pompa o dall'ultima cancellazione effettuata.



### Messa in funzione 8

In questo capitolo vengono descritte tutte le possibilità di azionamento esistenti quando la gamma/ L si trova in una visualizzazione fissa (sul display manca il simbolo per il tasto P).

### **NOTA BENE**

- · Aprire la pagina pieghevole dove sono riportati i prospetti "Elementi di comando e funzioni dei tasti" e "Schema di azionamento e regolazione".
- Osservare anche la pagina delle "visualizzazioni fisse". Qui è possibile rilevare quali visualizzazioni fisse sono disponibili per quali modalità operative, e quali grandezze sono variabili direttamente nella relativa visualizzazione fissa.

### 8.1 Azionamento manuale

Regolazione lunghezza corsa

La lunghezza della corsa si può regolare continuamente nell'intervallo tra 0 - 100 %.

L'intervallo di lunghezza corsa consigliato, in cui la riproducibilità tecnica è praticamente garantita, va dal 30 al 100 % (tipo SEK: 50 - 100 %).

Con i differenti tasti sono possibili le seguenti operazioni (consultare anche la figura alla pagina seguente):

Avvio/arresto gamma/ L

Per arrestare la gamma/ L: premere il tasto STOP/START

Per avviare la gamma/ L: premere il tasto STOP/START.

Avvio caricamento

Premere il tasto P brevemente nella modalità operativa "batch".

Carica impostazioni di fabbrica Premere il tasto P per 15 s se si desiderano caricare le impostazioni di fabbrica per la calibratura! Le impostazioni correnti verranno cancellate.

Passa a modalità regolazione

Premendo il tasto P per 2 s in qualsiasi visualizzazione continua la gamma/ L passerà nella mo-

dalità di regolazione (vd. sezione 7).

Se è impostato il CODE 1, si dovrà inserire il codice dopo aver premuto il tasto P.

Controllare i valori regolabili

Ogni volta che si preme il tasto i, compare una visualizzazione fissa differente.

Il numero di visualizzazioni fisse dipende dall'identity code, dalla modalità operativa selezionata e dagli accessori collegati.

Cambiare direttamente valori

modificabili

Per cambiare un valore (vd. sotto) direttamente nella visualizzazione continua corrispondente, premere uno dei tasti freccia, finché non comparirà "set" sul display. Il ritardo è stato programmato per evitare il rischio di modificare le grandezze per errore.

Se è stato inserito il CODE 2, tale codice va inserito dopo aver premuto il tasto freccia.

I valori direttamente modificabili sono i seguenti:

Frequenza corsa

Nelle modalità operative "manual", "contact" e "batch":

è possibile modificare la frequenza della corsa nella visualizzazione "frequenza corsa".

Portata

Nella modalità operativa "manual"

è possibile modificare il rendimento di dosaggio o la portata nella visualizzazione "portata".

Fattore

Il fattore è il numero di corse attivato da un impulso esterno o dalla pressione del tasto P (solo in modalità "batch").

Nella modalità operativa "batch":

è possibile modificare il fattore dalla visualizzazione "Corse residue".

Pochi secondi dopo aver resettato il fattore, la gamma/ L ritornerà alla visualizzazione fissa di partenza.

Dimensioni batch

Nella modalità operativa "batch":

è possibile modificare le dimensioni della carica dalla visualizzazione "dimensioni batch/litri resi-

Pochi secondi dopo aver resettato le dimensioni del batch, la gamma/ L ritornerà alla visualizzazione fissa di partenza.

Aspirazione

Premendo contemporaneamente entrambi i tasti freccia nella visualizzazione fissa "Frequenza corsa" si attiva la funzione di "aspirazione".


Riscontro errori I messaggi di errore si riscontrano premendo brevemente il tasto P.

Visualizza versioni programma

Premere il tasto P per 10 secondi per visualizzare le versioni del programma.

Esempio: "V 1052" + X 1010".

Rilasciare immediatamente il tasto su "LOAD 3".



# 8.2 Comando a distanza

La gamma/ L si può comandare a distanza con un cavo di trasmissione del segnale o con una connessione Profibus (vd. sezione 6.1 e sezione 7, "Istruzioni supplementari per versioni ProMinent gamma/ L e ProMinent Sigma con Profibus nonché la documentazione dell'impianto).

# 9 Manutenzione

Intervalli di manutenzione

- Trimestrali con sollecitazione normale (circa il 30 % del regime continuo)
- Intervalli più brevi per sllecitazione più forte (per es. regime continuo)

Operazioni di manutenzione

Unità di alimentazione standard:

- ► Controllare che la membrana di dosaggio non sia danneggiata (vd. sezione 10)
- Controllare che dal foro di scarico non esca prodotto
- ► Controllare che i condotti di dosaggio siano collegati ben fissi all'unità di alimentazione
- ► Controllare che le valvole di mandata e aspirazione siano fisse in posizione
- Controllare l'ermeticità dell'intera unità di alimentazione (soprattutto il foro di scarico! Vd. fig. 20)
- Controllare che l'alimentazione funzioni correttamente facendo funzionare la gamma/ L per un breve periodo (premere entrambi i tasti freccia)
- ► Controllare che i collegamenti elettrici non siano usurati
- ► Controllare che le viti della testata dosatrice siano bene fisse (per i tipi con deaerazione di particelle grezze/fini, prima rimuovere la manopola e il coperchio di protezione)

Momenti di serraggio per le viti: da 4,5 a 5 Nm

### **NOTA BENE**

Per unità di dosaggio PP controllare trimestralmente i momenti di serraggio!

Inoltre, con unità di dosaggio con deaerazione per particelle grezze/fini e per il tipo SEK:

- · Controllare che il condotto di bypassaggio sia collegato ben fisso all'unità di dosaggio
- Controllare che la valvola di sfiato sia fissa in posizione
- Controllare che il condotto di mandata e di bypassaggio non abbiano piegature
- Controllare il funzionamento della valvola di deaerazione delle particelle grezze/fini




Fig. 20

# 10 Riparazioni

# **NOTA BENE**

I lavori di riparazione possono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato, oppure in fabbrica:

- Sostituzione di cavi di collegamento alla rete danneggiati
- Sostituzione di fusibili e del dispositivo elettronico di comando.

Per l'invio di apparecchiature per la riparazione o la manutenzione, si raccomanda di eseguire una pulizia completa del componente e di lavare l'unità di alimentazione. Qualora oltre allo svuotamento e alla pulizia dell'attrezzatura sia necessario adottare altre misure di sicurezza, nella Dichiarazione di sicurezza (Nulla osta) andranno riportate tutte le informazioni necessarie!

I moduli con la Dichiarazione di sicurezza (Nulla osta) costituiscono parte integrante del contratto di ispezione/riparazione.

L'ispezione o la riparazione saranno effettuate solo in presenza della Dichiarazione di sicurezza (Nulla osta) correttamente e debitamente completata da un rappresentante autorizzato e qualificato del personale dell'Operatore.

Una copia del modulo è riportata nel manuale "Istruzioni d'uso generali delle pompe dosatrici con elettrovalvola ProMinent" o si può scaricare dal sito www.prominent.com.



### **AVVERTENZA**

L'invio di pompe utilizzate con mezzi radioattivi è proibito! Tali pompe non verranno comunque accettate da ProMinent!

Gli interventi di riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato (conformemente alla sezione sulla Sicurezza):

- Pulizia della valvola
- Sostituzione della membrana



### **AVVERTENZA**

- Adottare sempre misure idonee per proteggersi dal mezzo di dosaggio, quando è pericoloso!
- Depressurizzare l'impianto

### **NOTA BENE**

Come materiale di supporto, utilizzare i disegni esplosi forniti in allegato.

Pulizia della valvola di mandata (PP, NP, PV) per i modelli 1000, 1005, 1605, 1601, 1602

### **NOTA BENE**

- Le valvole di mandata e di aspirazione sono diverse! Smontarle una alla volta per evitare di confondersi.
- Utilizzare solo pezzi nuovi, adatti alla valvola (sia per la forma sia per la resistenza)!
- La pompa va resettata dopo aver sostituito una valvola.
- Inserire una chiave per viti Allen o una chiave simile nel piccolo foro dell'attacco della mandata ed estrarre le guarnizioni della valvola spingendole al di fuori.

Pulizia della valvola di aspirazione (PP, NP, PV) per i modelli 1000, 1005, 1605, 1601, 1602

Una valvola di aspirazione viene smontata, pulita e riassemblata praticamente allo stesso modo di una valvola di mandata.

Tuttavia si noti che:

- · le due guarnizioni della valvola sono effettivamente identiche
- sotto le guarnizioni della valvola è presente un distanziatore supplementare
- nella testata dosatrice c'è una guarnizione sagomata anziché una circolare (O-ring)
- la direzione di flusso dell'attacco di aspirazione è contraria rispetto a quella dell'attacco di mandata.

Pulizia della valvola di mandata (PP, NP, PV) per i tipi 0708, 1008, 0220, 0420, 0413, 0713, 0232

# NOTA BENE

- Le valvole di mandata e di aspirazione sono diverse! Smontarle una alla volta per evitare di confondersi!
- Utilizzare solo pezzi nuovi, adatti alla valvola (sia per la forma sia per la resistenza)!
- · La pompa va resettata dopo aver sostituito una valvola.
- Inserire una chiave per viti Allen o una chiave simile nel piccolo foro dell'attacco della mandata ed estrarre le guarnizioni della valvola spingendole al di fuori.

Pulizia della valvola di aspirazione (PP, NP, PV) per i tipi 0708, 1008, 0220, 0420, 0413, 0713, 0232

Una valvola di aspirazione viene smontata, pulita e riassemblata praticamente allo stesso modo di una valvola di mandata.

Tuttavia si noti che:

- sotto le guarnizioni della valvola è presente anche un distanziatore
- nella testata dosatrice c'è una guarnizione sagomata anziché una circolare (O-ring)
- la direzione di flusso dell'attacco di aspirazione è contraria rispetto a quella dell'attacco di mandata.

### Sostituzione della membrana



### **AVVERTENZA**

- Adottare sempre misure idonee per proteggersi dal mezzo di dosaggio, quando è pericoloso!
- Depressurizzare l'impianto!
- Svuotare l'unità di alimentazione (capovolgere l'unità di alimentazione e far defluire il mezzo di dosaggio, sciacquare con un materiale idoneo: sciacquare per intero la testata dosatrice dopo l'utilizzo di materiali pericolosi!).
- Quando la gamma/ L è in funzione impostare la lunghezza della corsa sullo 0 % (l'asse motore viene così fissato).
- Spegnere la gamma/ L.
- ▶ Svitare gli attacchi idraulici dal lato di mandata e di aspirazione.
- Per versioni con sfiato per particelle grezze/fini: togliere per prima cosa la crociera dello sfiato delle particelle grezze/fini (manopola), poi sollevare con un cacciavite il coperchio dall'unità dosatrice.
- ► Rimuovere le viti (1).

Per le pompe tipo 0220, 0232 e 0420 vedere la pagina che segue (4 fori sul bordo della membrana)!

# Modelli unità di alimentazione, salvo 0220, 0232 e 0420

- ► Allentare la testata dosatrice (2) e il disco di testa (4) dall'alloggiamento della pompa (6) (allentare e bastal).
- ▶ Tenere l'alloggiamento (6) con una mano e afferrare con l'altra la membrana (3) tra la testata dosatrice (2) e il disco di testa (4); con una leggera torsione in senso antiorario della testata dosatrice (2) e del disco di testa (4) allentare la membrana (3) dall'asse motore.
- ▶ Svitare completamente la membrana (3) dall'asse motore.
- ► Rimuovere il disco di testa (4) dall'alloggiamento (6).
- ► Controllare le condizioni della membrana di sicurezza (5) e se necessario sostituirla.
- ▶ Spingere la membrana di sicurezza (5) sopra l'asse motore solo fintanto che non è ben piatta sopra la sede della pompa (6) – non oltre!
- Avvitare con cura la nuova membrana (3) finché non si blocca sull'asse motore questa operazione va eseguita con precisione, per garantire misurazioni corrette!
- Avvitare la membrana (3) serrandola ancora una volta.
- Posizionare il disco di testa (4) sulla sede della pompa (6).



# **IMPORTANTE**

- Il foro di scarico deve essere rivolto verso il basso quando la pompa è completamente montata (vd. fig. 20).
- Posizionare il disco di testa (4) correttamente sulla sede della pompa (6). Non stortare il disco di testa sulla sede della pompa, diversamente la membrana di sicurezza (5) non si fisserebbe in maniera precisa.
- Collocare la membrana (3) sul disco di testa (4).
- ▶ Tenere il disco di testa (4) e avvitare la membrana (3) in senso orario finché non è ben fisso in posizione (si sentirà la resistenza della molla di ritorno).



# **IMPORTANTE**

- Non serrare eccessivamente la membrana (3) (soprattutto con il modello 1601).
- Il disco di testa (4) deve restare in posizione per impedire che la membrana di sicurezza (5) si storti.
- ▶ Posizionare la testata dosatrice (2) con le viti (1) sulla memrbana (3) e sul disco di testa (4) (l'attacco di aspirazione deve essere rivolto verso il basso una volta montata la pompa per intero).
- Avvitare le viti (1) leggermente e serrare (per la coppia di serraggio iniziale, vd. sotto).
- ▶ Per versioni con funzione di sfiato per particelle grezze/fini, accertarsi che il coperchio della testata dosatrice si combini alla perfezione nella testata dosatrice, poi spingere lo sfiatatoio delle particelle grezze/fini (manopola) nella testata dosatrice.




Fig. 21

Viti 4 Disco di testa

2 Testata dosatrice
3 Membrana
6 Alloggiamento della pompa

### **NOTA BENE**

- Controllare il momento di serraggio delle viti dopo 24 ore di funzionamento
- · Per le testate dosatrici in PP controllare il momento di serraggio anche dopo tre mesi.

Momenti di serraggio delle viti: da 4,5 a 5 Nm

Testate dosatrici tipi 0220, 0232 e 0420

- ▶ Rimuovere la testata dosatrice (2) con la vite (1) dalla pompa (vd. fig. 22).
- Solo modello 0232: rimuovere le viti del disco di regolazione (4) sotto la mebrana (3).
- ▶ Le viti (1) devono inserirsi nei fori della membrana (3), ma non sul disco di fissaggio.
- ▶ Tenere l'alloggiamento (6) con una mano e con l'altra serrare la membrana (3) tra la testata dosatrice (2) e il disco di testa (4); allentare la membrana (3) dall'asse motore con una leggera rotazione in senso antiorario della testata dosatrice (2) e del disco di testa (4).
- ▶ Rimuovere la testata dosatrice (2) con le viti (1) dalla membrana e svitare completamente dall'asse motore.
- ▶ Rimuovere il disco di testa (4) dall'alloggiamento (6).
- ► Controllare le condizioni della membrana di sicurezza (5) e se necessario sostituirla.
- ▶ Spingere la membrana di sicurezza (5) sopra l'asse motore finché non è ben piatta in posizione sopra l'alloggiamento della pompa (6) – non oltre!
- ► Avvitare la nuova membrana (3) con cura fino all'arresto sull'asse motore: questa operazione deve essere effettuata con precisione per garantire una misurazione corretta!
- ► Controllare che i fori nella membrana siano allineati con quelli nell'alloggiamento della pompa.
- ▶ Diversamente, avviare la pompa e fissare la lunghezza della corsa sul 100 %.
- ▶ Quando la pompa è in funzione, ruotare la membrana (3) lentamente in senso orario finché i quattro fori nella membrana non risultano allineati con quelli sull'alloggiamento della pompa (6).
- ► Tenere in questa posizione la membrana (3), impostare la lunghezza della corsa su 0 % e arrestare la pompa.
- ► Serrare la membrana (3) ancora un volta.
- ▶ Posizionare il disco di testa (4) sull'alloggiamento della pompa (6).
- ► Solo per il tipo 0232: montare il disco di testa (4) con le viti.



#### **IMPORTANTE**

- Il foro di scarico deve essere rivolto verso il basso quando la pompa è completamente assemblata (vd. fig. 20).
- Posizionare correttamente il disco di testa (4) sopra l'alloggiamento della pompa (6).
   Non stortare il disco di testa sull'alloggiamento della pompa, diversamente la membrana di sicurezza (5) non sarà posizionata perfettamente.
- ▶ Appoggiare la membrana (3) sul disco di testa (4).
- ▶ Reggere il disco di testa e avvitare la membrana (3) in direzione oraria finché non è ben fissa in posizione (si deve avvertire la resistenza alla torsione della molla di richiamo).



#### **IMPORTANTE**

- Non serrare eccessivamente la membrana (3).
- Il disco di testa (4) deve restare in posizione perché non si storti la membrana di sicurezza (5).
- ▶ Posizionare la testata dosatrice (2) con le viti (1) sulla membrana (3) e sul disco di testa (4) (l'attacco di aspirazione deve essere rivolto verso il basso quando la pompa è completamente montata).
- Avvitare le viti (1) leggermente e serrare (per il momento di serraggio iniziale, vd. sopra).
- ▶ Per le versioni con sfiatatoio per particelle grezze/fini: accertarsi che il coperchio della testata dosatrice si adegui alla perfezione nella testata dosatrice, poi spingere lo sfiatatoio per le particelle grezze/fini (manopola) sopra la testata dosatrice.




Fig. 22

1 Viti 4 Disco di testa

2 Testata dosatrice
3 Membrana
5 Membrana di sicurezza
6 Alloggiamento della pompa

#### **NOTA BENE**

- Controllare il momento di serraggio dopo 24 ore di funzionamento!
- Per testate dosatrici in PP ricontrollare il momento di serraggio delle viti anche dopo tre mesi!

#### 11 Eliminazione dei disturbi di funzionamento



#### **AVVERTENZA**

- Adottare sempre idonee precauzioni quando si utilizzano sostanze chimiche pericolose!
- Depressurizzare l'impianto prima di effettuare lavori sulla pompa!

#### La gamma/ L non aspira nonostante la corsa completa e la deaerazione

Causa Depositi cristallini nella sede della valvola per essicazione delle valvole

Rimedio

- ▶ Rimuovere il manicotto di aspirazione del recipiente di alimentazione del mezzo di dosaggio e sciacquare l'unità di dosaggio a fondo
- ► Se non si ottengono effetti positivi, smontare le valvole e pulirle (vd. sezione 9)

#### Dal disco di testa esce liquido

Causa La testata dosatrice non è ermetica in corrispondenza della membrana di dosaggio

Rimedio

- ► Serrare le viti nella testata dosatrice (vd. sezione 9)
- ▶ Se il rimedio adottato non sortisce effetti positivi, sostituire la membrana (vd. sezione 10)

#### Il LED verde (indicatore di funzionamento) non si accende

Causa Manca la tensione di rete oppure non è la tensione giusta

Rimedio • Utilizzare la tensione di rete corretta, come dai dati riportati sulla targhetta di fabbricazione

#### Messaggi di guasto

### Il LED rosso è acceso, sul display compare l'indicatore "Error" e "MINIM" lampeggia

Causa II livello del liquido nel recipiente ha raggiunto il "2° stadio livello liquido basso"

Rimedio ▶ Riempire il recipiente

# Il LED rosso è acceso, sul display compare l'indicatore "Error" e "ANALG" lampeggia sul display

Causa La gamma/ L è in modalità operativa "Analog", nel menu ANALG è stato programmato un comportamento errato e la corrente di comando è scesa sotto i 3,8 mA

Rimedio

- Eliminare la causa della corrente di comando insufficiente
- ► Commutare la programmazione del componente errato "OFF" (vd. sezione 7.4.2.)

#### Il LED rosso è acceso, sul display compare l'indicatore "Error" e "CNTCT" lampeggia

Causa La gamma/ L è in modalità operativa "contact" o "batch" ed è stata impostata la funzione estesa "memory".

Inoltre è stato inserito un fattore molto alto, sono stati inseriti troppi contatti o il tasto P è stato premuto troppo spesso, e di conseguenza si è verificato un superamento della memoria corse.

Rimedio Premere il tasto P, i dati salvati verranno cancellati

Cambiare la configurazione della gamma/ L

#### Il LED rosso è acceso, sul display compare l'indicatore "Error" e "FLOW" lampeggia

Causa

Il controllo del dosaggio non è collegato correttamente

Rimedio

Collegare correttamente il controllo del dosaggio

Premere il tasto P

Causa II controllo del dosaggio ha segnalato più corse difettose di quelle impostate nel menu FLOW

Rimedio

Premere il tasto PControllare la causa e porvi rimedio

# Il LED rosso sul display è acceso, l'indicatore "Error" compare sul display e "Mem" lampeggia sul display

Causa Memoria corse esaurita

Rimedio

- ▶ Risolvere la causa del problema
- Premere il tasto P (prendere in considerazione le conseguenze che ciò avrà sul vostro processo)

#### Messaggi di avvertimento

#### Il LED giallo è acceso

Causa Il livello del liquido nel recipiente ha raggiunto il livello "1° stadio, livello del liquido basso"

Rimedio ► Riempire il recipiente del mezzo di dosaggio

#### Il LED giallo sul display è acceso e l'indicatore "calib" lampeggia

Causa La pompa è calibrata e la lunghezza della corsa si scosta di ±10 % rispetto al valore al momento della calibratura.

Rimedio

▶ Rimettere a punto la lunghezza della corsa o calibrare la pompa di nuovo in base alla lunghezza della corsa desiderata

#### Tutti gli altri errori

Contattare la filiale o il rappresentante ProMinent di fiducia!

#### 12 Messa fuori servizio e smaltimento

#### Messa fuori servizio



#### **AVVERTENZA**

- Nel mettere fuori servizio la gamma/ L, è necessario ripulire a fondo l'alloggiamento e, in particolare, l'unità di alimentazione, per rimuovere qualsiasi traccia di sostanze chimiche e di sporco!
- Adottare sempre misure di sicurezza idonee quando si utilizzano sostanze chimiche pericolose!
- Accertarsi che l'impianto sia depressurizzato!
- ► Scollegare la gamma/ L dalla rete
- Svuotare li'unità di alimentazione capovolgendo la gamma/ L e facendo defluire il mezzo di dosaggio
- ▶ Sciacquare l'unità di alimentazione con un materiale adatto. Se è stata utilizzata con sostanze pericolose sciacquare con cura l'unità di alimentazione!

In caso di messa fuori servizio solo temporanea, mantenere le condizioni di stoccaggio corrette:

Temperatura di stoccaggio: da -10 a +50 °C

Umidità dell'aria: umidità relativa < 92 %

#### Smaltimento



# **IMPORTANTE**

I rottami elettronici sono classificati come rifiuti speciali!

Rispettare tutte le normative in materia vigenti sul posto!

# 13 Dati tecnici

# 13.1 Dati di rendimento e pesi

### gamma/ L

con 180 corse/minuto e lunghezza corsa del 100 %

Tipo unità alimentaz.	c	Portata con mas sione d	_		rtata ma sione d' medi	esercizio	Dimensione attacchi Ø est. x Ø interno	Altezza aspiraz.*	Altezza adescam.**	Pressione iniziale ammessa	Peso di spediz.
	bar	l/h	ml/corsa	bar	l/h	ml/corsa	mm	m Wg	m Wg	bar	ca. kg
1000	10	0,74	0,09	5	0,82	0,076	6x4	6	1,8	8	2,9 / 3,6
1601	16	1,1	0,10	8	1,4	0,13	6x4	6	2	8	2,9 / 3,6
1602	16	2,1	0,19	8	2,5	0,24	6x4	6	2	5,5	2,9 / 3,6
1005	10	4,4	0,41	5	5,0	0,46	8x5****	5	3	3	3,1 / 4,5
0708	7	7,1	0,66	3,5	8,4	0,78	8x5	6	2	2	3,1 / 4,5
0413	4	12,3	1,14	2	14,2	1,31	8x5	3	2	1,5	3,1 / 4,5
0220	2	19,0	1,76	1	20,9	1,94	12x9	2	2	1	3,1 / 4,5
1605	16	4,1	0,38	8	4,9	0,45	8x5****	4	3	3	4,5 / 5,9
1008	10	6,8	0,63	5	8,3	0,76	8x5	3	3	2	4,5 / 5,9
0713	7	11,0	1,02	3,5	13,1	1,21	8x5	3	3	1,5	4,5 / 5,9
0420	4	17,1	1,58	2	19,1	1,77	12x9	3	3	1	5,5 / 8,6
0232	2	32,0	2,96	1	36,2	3,35	12x9	2	2	0,8	5,5 / 8,6

### gamma/ L con unità di alimentazione autosfiatante\*\*\*

con 180 corse/minuto e lunghezza corsa del 100 %

Tipo unità alimentaz.	(	Portata con mas sione d'			rtata ma sione d' medi	esercizio	Dimensioni attacchi Ø est. x Ø interno	Altezza aspiraz.*	Altezza adescam.**	Pressione iniziale ammessa	Peso di spediz.
	bar	l/h	ml/corsa	bar	l/h	ml/corsa	mm	m Wg	m Wg	bar	ca. kg
1601	16	0,59	0,055	8	0,78	0,072	6x4	-	1,8	0,5	2,9
1602	16	1,4	0,13	8	1,74	0,16	6x4	-	2,1	0,5	2,9
1005	10	3,6	0,33	5	4,0	0,37	8x5	-	2,7	0,5	3,1
0708	7	6,6	0,61	3,5	7,5	0,69	8x5	-	2	0,5	3,1
0413	4	10,8	1,00	2	12,6	1,17	8x5	-	2,5	0,5	3,1
0220	2	16,3	0,31	8	3,8	0,35	8x5	-	3,0	0,5	4,5
1008	10	6,3	0,58	5	7,5	0,69	8x5	-	3,0	0,5	4,5
0713	7	10,5	0,97	3,5	12,3	1,14	8x5	-	2,5	0,5	4,5
0420	4	15,6	1,44	2	17,4	1,61	12x9	-	2,5	0,5	4,5

<sup>\*</sup> altezza di aspirazione con condotto aspirazione e unità di alimentazione pieni

<sup>\*\*</sup> altezza di adescamento con valvole pulite e umidificate. Altezza di adescamento con lunghezza corsa del 100% e flusso libero o valvola di sfiato aperta

<sup>\*\*\*</sup> I valori di rendimenot dati sono valori minimi riferiti all'acqua a 20° C

<sup>\*\*\*\*</sup> Per versioni materiali SST: 6 x 4 mm

Per versioni materiali PPE, PPB, NPE, NPB, PVT, TTT/SST

Per versioni materiali PPE, PPB, NPE, NPB

## 13.2 Riproducibilità di dosaggio

#### Unità di alimentazione standard

Precisione di dosaggio Riproducibilità da -5 a +10 % con lunghezza corsa max. e pressione d'esercizio max. per tutti i materiali.

±2 % con condizioni costanti e lunghezza corsa minima del 30 %.

#### Unità di alimentazione autosfiatanti

Poiché le unità di alimentazione autosfiatanti si riempiono di bolle d'aria al contatto con mezzi che sprigionano gas e durante il funzionamento, non può essere fornita alcuna precisione di dosaggio o riproducibilità.

La lunghezza della corsa minima consigliata per unità di alimentazione autosfiatanti è del 50 %.

#### 13.3 Viscosità

Le unità di alimentazione sono progettate per liquidi con una viscosità massima di

- 200 mPas per le unità standard
- 500 mPas per valvole con molla
- 50 mPas per unità autosfiatanti

# 13.4 Dati sui materiali delle unità di alimentazione

Versione	Testata dosatrice	Valvole	Guarnizioni	Sfere
PPE PPB	PP PP	PP PP	EPDM FPM	Ceramica Ceramica
NPE NPE	Vetro acrilico Vetro acrilico	PVC PVC	EPDM FPM	Ceramica Ceramica
PVT	PVDF	PTFE with carbon	PTFE	Ceramica
TTT	PTFE con carbonio	PTFE with carbon	PTFE	Ceramica
SST	Acc. inox 1.4571	Acciaio inox 1.4571	PTFE	Ceramica

FPM = Gomma acrilica

#### Pompa

Alloggiam. Etere di polifenilene (PPE con fibra di vetro)

Coperchio Policarbonato

Elettronica Componenti elettronici

#### 13.5 Dati elettrici

Versione: 100 - 230 V  $\pm 10$  %, 50/60 Hz

Varianti 100 - 230 V/AC	gamma/ L M70	gamma/ L M85
Potenza nominale	17 W	22 W
Corrente nominale	0,7 A	1 A
Corrente max. di avviamento	15 A (per ca. 1 ms)	15 A (per ca. 1 ms)
Fusibile	0,8 AT	0,8 AT

Nota I fusibili devono essere omologati VDE, UL e CSA, per es. il modello 19195 di Wickmann deve essere conforme alla pubblicazione CEI 127 - 2/3

#### 13.6 Condizioni ambientali

Temperature Temperature di magazzinaggio e trasporto: da -10 a +50 °C

Temperatura mezzi di dosaggio: da -10 a +35 °C

Temperatura ambiente durante il funz.: da -10 a +45 °C (propulsione e comando)

Le temperature ambiente massime per unità di alimentazione dipendono dal tipo di materiale:

Temperatura max. ambiente	PPE, PPB	NPE, NPB	PVT	TTT	SST
Con pressione max. d'esercizio a lungo termine	50 °C	45 °C	50 °C	50 °C	50 °C
A breve termine (max. 15 min) con max. 2 bar	100 °C	60 °C	120 °C	120 °C	120 °C

\* In condizioni ambientali estreme come massima temperatura di dosaggio, massima frequenza della corsa e massima pressione d'esercizio, con temperatura ambiente superiore a 35 °C si può determinare una mancanza di ermeticità della testata dosatrice.

Clima Umidità dell'aria consentita: 92 % di umidità relativa, senza condensa

Condizioni di clima umido e variabile: FW 24 secondo DIN 50016

#### 13.7 Tipo e classe di protezione

Tipo di protezione Protezione dal contatto e dall'umidità:

IP 65 secondo CEI 529, EN 60529, DIN VDE 0470 Parte 1

Requisiti di sicurezza Classe di protezione 1 - Allacciamento rete con conduttore di protezione

#### 13.8 Compatibilità

Le parti idrauliche della gamma/ L sono identiche a quelle della Beta<sup>®</sup>. C'è compatibilità con le pompe della serie Beta<sup>®</sup>, CONCEPT, gamma-Classic e gamma per i seguenti componenti e accessori:

- cavo di comando gamma/Vario a 2, 4 e 5 fili per funzione "esterno"
- interruttore di livello a 2 stadi (gamma/Vario)
- diametri tubo di mandata
- set di allacciamento Gamma standard
- mensola a parete Gamma
- · Recipiente di dosaggio e piastre di fissaggio
- Altezza totale (distanza tra il connettore di aspirazione e di mandata)
- Distanza tra i connettori e i fori di fissaggio della pompa
- Accessori come valvola di mantenimento pressione, valvola multifunzione, controllo del dosaggio e dispositivo di lavaggio

# Versioni materiale PPE, PPB





Fig. 23

#### Dimensioni in mm

	gamma/ L M70	0			gamma/	L M85		
	1000 - 1602	1005	0708 - 0413	0220	1605	1008 - 0713	0420	0232
E	23	13	15	15	13	15	15	5
F	186	193	191	191	193	191	191	197
K	71	71	74	76	71	74	76	76
L	106	105	108	110	105	108	110	91
M	Ø 70	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 110

# Versioni materiale NPE, NPB (senza sfiato)






Fig. 24

## Dimensioni in mm

	gamma/ L M	70				gamma/ L M85				
	1000 - 1601	1602	1005	0708	0413 - 0220	1605	1008 - 0713	0420	0232	
E	25	23	16	15	15	16	15	15	5	
F	177	179	188	189	189	188	189	189	199	
K	77	77	74	74	76	74	74	76	76	
L	92	92	89	89	91	89	89	91	91	
M	62 (Ø 70)	66 (Ø 70)	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 110	

# Versioni materiale NPE, NPB (con funzione di sfiato)





Fig. 25

Dimensioni in mm

	gamma/ L M	70				gamma	/ L M85		
	1000 - 1601	1602	1005	0708	0413 - 0220	1605	1008	0713 - 0420	0232
E	25	23	16	13	15	16	13	15	5
F	177	179	188	189	189	188	189	189	199
K	77	77	74	74	76	74	74	76	76
L	105	105	102	102	104	102	102	104	105
M	62 (Ø 70)	66 (Ø 70)	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 110

# Versioni materiale PPE, PPB, NPE, NPB, SEK







Fig. 26

#### Dimensioni n mm

	gamma/ L	. M70			gamma/ L M85			
	1601	1602	1005	0708	0413 - 0220	1605	1008 - 0713	0420
E	25	23	16	15	15	16	15	15
F	177	179	188	189	189	188	189	189
K	77	77	74	74	76	74	74	76
L	92	92	89	89	91	89	89	91
M	62 (Ø 60)	66 (Ø 70)	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90

# **Versione materiale PVDF**







Fig. 27

### Dimensioni in mm

	gamma/ L M				gamma/			
	1000-1602	1005	0708-0413	0220	1605	0408-0713	0420	0232
E	25	14	14	14	14	14	14	4
F	185	191	191	191	191	191	191	198
K	71	71	73	75	71	73	75	76
L	84	88	90	92	88	90	92	93
M	Ø 70	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 110

### **Versione materiale TTT**







Fig. 28

# Dimensioni in mm

	gamma/ L M7		4005	0700 0000	gamma/ L	0000	
	1000 - 1601	1602	1005	0708 - 0220	1605	1008 - 0420	0232
E	32	25	23	-7	23	-7	-15
F	170	178	179	209	179	209	217
K	78	72	75	77	75	77	78
L	91	87	90	95	90	95	97
M	51 (Ø 60)	66 (Ø 70)	68 (Ø 80)	81 (Ø 85)	68 (Ø 80)	81 (Ø 85)	96 (Ø 100)

# Versione materiale SST







Fig. 29


# Dimensioni in mm

	gamma/ L N	170 1602	1005	0708 - 0413	0220	gamma/ L M85 1605 1008 - 0713 0420 0232				
	40	33	31	-2	-3	31	-2	-3	-10	
F	162	170	171	203	204	171	203	204	212	
K	78	72	75	77	77	75	77	77	78	
L	89	85	88	93	93	88	93	93	95	
M	51 (Ø 60)	66 (Ø 70)	68 (Ø 80)	81 (Ø 85)	81 (Ø 85)	81 (Ø 80)	81 (Ø 85)	81 (Ø 85)	96 (Ø 100	


#### Unità di dosaggio 1000 - 1005 (1605) PP con deaerazione per particelle grezze/fini




#### Unità di dosaggio 0708 (1008) - 0220 (0420) PP con deaerazione per particelle grezze/fini




#### Unità di dosaggio 0232 PP con deaerazione per particelle grezze/fini




### Unità di dosaggio 1000 - 1005 (1605) NP con deaerazione per particelle grezze/fini




### Unità di dosaggio 0708 (1008) - 0220 (0420) NP con deaerazione per particelle grezze/fini




#### Unità di dosaggio 0232 NP con deaerazione per particelle grezze/fini



#### Unità di dosaggio 1000 - 1005 (1605) NP senza deaerazione per particelle grezze/fini



#### Unità di dosaggio 0708 (1008) - 0220 (0420) NP senza deaerazione per particelle grezze/fini



#### Unità di dosaggio 0232 NP senza deaerazione per particelle grezze/fini

Kit a

Kit attacco 12/9 PCE 817049 Kit attacco 12/9 PCB 817051

4 valvole a sfera 04281

1 set guarniz. EPDM 1001776 1 set guarniz. FPM 1001774 Set valvola mandata PCE 1001439
Set valvola mandata PCB 1001438

Membrana 0232 1000251



Set valvola aspiraz. PCE 1001435 Set valvola aspiraz. PCB 1001434

# Kit pezzi di ricambio per:

Tipo	Materiale	N. ordine	
0232	NPE	1001719	
0232	NPR	1001728	

Kit attacco


Gli articoli elencati sono inclusi nel kit dei pezzi di ricambio.

\* Accessori a cura del cliente


Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

60\_07-104\_00\_20-04\_2


#### Unità di dosaggio 1601 - 1005 (1605) PP / NP autosfiatanti




#### Unità di dosaggio 0708 (1008) - 0220 (0420) PP / NP autosfiatante




### Unità di dosaggio 1000-1005 (1605) PVT con deaerazione




### Unità di dosaggio 0708 (1008) - 0220 (0420) PVT con deaerazione




### Unità di dosaggio 0232 PVT senza deaerazione




# Unità di dosaggio 1000 - 1005 (1605)




#### Unità di dosaggio 0708 (1008) - 0220 (0420) TT




#### Unità di dosaggio 0232 TT




Unità di dosaggio 1000 - 1005 (1605) SS




#### Unità di dosaggio 0708 (1008) - 0220 (0420) SS





### Unità di dosaggio 0232 SS





### Diagrammi per la regolazione della portata

























### Diagrammi per la regolazione della portata

























# Diagrammi per la regolazione della portata




















# Dichiarazione di conformità CE

L'azienda **ProMinent Dosiertechnik GmbH** 

Im Schuhmachergewann 5 - 11

D - 69123 Heidelberg

dichiara con il presente documento che il prodotto specificato, sulla base del suo concetto di funzionamento e della sua configurazione, nella versione messa in commercio dall'azienda, è conforme ai requisiti fondamentali in materia di sicurezza e di tutela della salute previsti dalle normative CE. Qualsiasi modifica al prodotto non autorizzata dall'azienda renderà nulla la presente dichiarazione.

Descrizione del prodotto: Pompa dosatrice, Serie Gamma L

Modello del prodotto: GALa

Numero di serie: vedere la targhetta identificativa apposta sul dispositivo

Normative CE in materia: Direttiva CE sui macchinari (98/37/CE)

Direttiva CE sul basso voltaggio (73/23/CEE, successivamente

93/68/CEE)

Direttiva CE - CEM (89/336/CEE, successivamente 93/68/CEE)

Standard armonizzati utilizzati,

in particolare:

DIN EN ISO 12100-1, DIN EN ISO 12100-2, DIN EN 809, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-41, DIN EN 50106, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61000-4-2/3/4/5/6/11,

DIN EN 61000-6-1/2/3/4

Data/firma del fabbricante: 15.07.2005

Il firmatario: Dr. Andreas Höhler, Direttore di ricerca e sviluppo

# **ProMinent**

# II Gruppo ProMinent / The ProMinent Group

# Sede principale / Head office

ProMinent Dosiertechnik GmbH · Im Schuhmachergewann 5-11 · 69123 Heidelberg · Germany info@prominent.com · www.prominent.com · Tel.: +49 6221 842-0 · Fax: +49 6221 842-617

#### Filiali/ Subsidiaries

ProMinent Fluid Controls Pty. Ltd. (Australia) Tel.: +61 2 94500995

sales@prominentfluid.com.au www.prominentfluid.com.au

ProMinent Dosiertechnik Ges. mbH (Austria)

Tel.: +43 7448 30400 office@prominent.at www.prominent.at

ProMinent Fluid Controls (Bangladesh) Ltd.

(Bangladesh)
Tel.: +8802 8818713
info@prominent-bd.com
www.prominent-bd.com.

ProMinent Belgium S.A., N.V. (Belgium)

Tel.: +32 2 3914280 info@prominent.be

www.prominent.br

ProMinent Brasil Ltda. (Brazil) Tel.: +55 11 43610722 prominent@prominent.com.br

ProMinent Fluid Controls BG (Bulgaria)

Tel.: +359 2 9631921 prominent@abv.bg

ProMinent Fluid Controls Ltd. (Canada)

Tel.: +1 519 8365692 info@prominent.ca www.prominent.ca

ProMinent Fluid Controls China Co. Ltd.

(P.R. of China)
Tel.: +86 411 87315738
dr.r.hou@prominent.com.cn
www.prominent.com.cn

ProMinent Dosiertechnik CS s.r.o.

(Czech Republ.) Tel.: +420 585 757011 info@prominent.cz www.prominent.cz

ProMinent Finland OY (Finland) Tel.: +35 89 4777890

prominent@prominentfinland.fi

prominent@prominentiiniand.ii

ProMinent France S.A. (France)

Tel.: +33 3 88101510 contact@prominent.fr www.prominent.fr

ProMinent ProMaqua GmbH (Germany)

Tel.: +49 6221 842-0 info@promaqua.com www.promaqua.com

ProMinent Fluid Controls (UK) Ltd. (Great Britain)

Tel.: +44 1530 560555 sales@prominent.co.uk www.prominent.co.uk ProMinent Hellas Ltd. (Greece)

Tel.: +30 210 5134621 info@prominent.gr

ProMinent Magyarország Kft. (Hungary)

Tel.: +36 96 511400 prominent@prominent.hu www.prominent.hu

Heidelberg ProMinent Fluid Controls India Pvt. Ltd.

(India)

Tel.: +91 80 23578872 prominent@hpfcindia.com www.prominentindia.com

ProMinent Fluid Controls Ltd. (Ireland)

Tel.: +353 71 9151222 info@prominent.ie

ProMinent Italiana S.R.L. (Italy)

Tel.: +39 0471 920000 info@prominent.it www.prominent.it

ProMinent Japan Ltd. (Japan)

Tel.: +81 3 32073470 info@prominent.co.jp

ProMinent Korea Co. Ltd. (Republic of Korea)

Tel.: +82 31 7018353 info@prominent.co.kr www.prominent.co.kr

ProMinent Office Kazakhstan (Kazakhstan)

Tel.: +7 3272 504130 prominent@ducatmail.kz

ProMinent Office Kaunas (Lithuania)

Tel.: +370 37 325115 prominent1@takas.lt

ProMinent Fluid Controls (M) Sdn. Bhd.

(Malaysia)

Tel: +60 3-905 77 224 info@pfc-prominent.com.my www.pfc-prominent.com.my

ProMinent Fluid Controls Ltd. (Malta)

Tel.: +356 21693677 info@pfc.com.mt

ProMinent Fluid Controls de México, S.A. de C.V.

(Mexico)

Tel.: +52 (442) 2189920 venfas@prominent.com.mx

ProMinent Verder B.V. (Netherlands)

Tel.: +31 30 6779280 info@prominent.nl www.prominent.nl

ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o. (Poland) Tel.: +48 71 3980600

Tel.: +48 71 3980600 info@prominent.pl ProMinent Portugal Controlo de Fluídos, Lda. (Portugal)

Tel.: +35 121 9267040 geral@prominent.pt www.prominent.pt

Tel.: +7 095 7874501

info@prominent.ru

ProMinent Dositechnika OOO (Russia)

Proshield Ltd. (Scotland) Tel.: +44 1698 260260 pcp@proshield.co.uk www.proshield.co.uk

ProMinent Fluid Controls (Far East) Pte. Ltd.

(Singapore)
Tel.: +65 67474935
pfc@prominent.com.sg

ProMinent Slovensko s.r.o. (Slovak. Republ.)

Tel.: +421 2 48200111 prominent@prominent.sk www.prominent.sk

ProMinent Fluid Controls Pty. Ltd. (South Africa)

Tel.: +27 11 8254142 promsa@mweb.co.za

ProMinent Gugal S.A. **(Spain)** Tel.: +34 972 287011/12 prominent@prominentspain.com

www.prominent.es

ProMinent Doserteknik AB (Sweden)

Tel.: +46 31 656600 info@prominent.se www.prominent.se

Tomal AB **(Sweden)** Tel.: +46 (0) 346-713100

info@tomal.se www.tomal.se

ProMinent Dosiertechnik AG (Switzerland)

Tel.: +41 44 8706111 info@prominent.ch www.prominent.ch

ProMinent Fluid Controls (Taiwan) Ltd. (Taiwan)

Tel.: +886 7 8135122 richard@prominent.com.tw www.prominent.com.tw

ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co. Ltd.

(Thailand)
Tel.: +66 2 3

Tel.: +66 2 3760008 pfc@prominent.co.th www.prominent.co.th

ProMinent Office Kiev (Ukraine)

Tel.: +380 44 2696933 prominent@i.com.ua

ProMinent Fluid Controls, Inc. (USA)

Tel.: +1 412 7872484 sales@prominent.cc.us www.prominent.us

#### Rappresentanze nel mondo / Distributors Worldwide

Argentina · Bahrain · Bolivia · Botswana · Chile · Columbia · Costa Rica · Croatia · Cuba · Cyprus · Denmark · Egypt · El Salvador · Guatemala · Hong Kong · Indonesia · Iceland · Iran · Ireland · Israel · Jordan · Kenya · Kuwait · Macedonia · Malta · Namibia · New Zealand · Nigeria · Norway · Oman · Pakistan · Panama · Paraguay · Peru · Philippines · Qatar · Romania · Russia-Ural Region · Saudi Arabia · Senegal · Serbia/Montenegro · Slovenia · Sudan · Syria · Tanzania · Tunisia · Turkey · Turkmenistan · Uganda · Uruguay · United Arab Emirates · Venezuela · Vietnam · White Russia · Zimbabwe

Gli indirizzi dei distributori si possono chiedere a / Addresses of distributors are available from: ProMinent Dosiertechnik GmbH, Germany